



Oppgavetekst:

Overføring av utstyr fra en plantegning til et opplegg skjema.

Offe kalt "å brette ut en tegning".

Du skal brette ut en tegning og overføre utstyret fra plan 2. etg. til et opplegg skjema. Tegn inn veggbokser i korrekt høyde.

Sett inn høydemål på veggboksene.

Hvorfor er mål mellom utstyrene helt uvesentlig?

Dato	09.01.16	Konstr./Tegnet	Tracet	Målestokk	A-4 Liggende	Erstatning for:	Erstattt av:
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	1:50				
Utbretting av en plantegning. Ett plan							
Henvisning:		Beregning:		TO-020			